

AC-Triac-Dimmer (WiFi + 2,4G + Push)

Modellnummer: TRI-C1WR



Merkmale

- Verwendet WiFi + Bluetooth + 2,4G-Drahtlosübertragungstechnologie
- Smartphone-App-Steuerung
- 2,4G-RF-Drahtlosfernbedienung
- Dimmfunktion per Druck
- Phasenabschnittstechnologie
- 0–100 % stufenloses Dimmen und flimmerfrei
- Niedrigste Helligkeitseinstellungsfunktion
- Eingebauter Temperatuerkennungsschalter, Überhitzungs-/Überlastungsschutz
- Automatische Übertragungsfunktion, unbegrenzte Steuerdistanz
- Schraubverbinder ist zuverlässig und einfach zu installieren
- Feuerfestes PC-Gehäuse für mehr Sicherheit




Parameters

Name: AC Triac Dimmer	IP-Schutzart:	IP20
Modellnummer: TRI-C1WR	Betriebstemperatur:	-10~40 °C
Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Ausgang: 100-240V~		EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Ausgangsstrom: Max 1.36A	Safety Standard (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Ausgangsleistung: 150W @110V; 300W @220V	Funkausrüstung (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Protokoll: WiFi/ 2.4GHz RF	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
Steuerdistanz: 2.4G: 30M		





Anschlussdiagramm





Installation Diagram

Unterstützung für stehende Anschlussdose



Bitte verwenden Sie für die Installation eine Anschlussdose aus Kunststoff. Die Metallvariante verfügt über eine Barriere für die Signalübertragung.



PUSH-Dimmen

PUSH-Schalter kurz drücken:

Licht ein-/ausschalten


PUSH-Schalter lange drücken:

- Stufenloses Dimmen der Helligkeit.
- Drücken Sie Ihren Finger lange und lassen Sie ihn wieder los. Wiederholen Sie dann das lange Drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
- Wenn mehrere Dimmer mit demselben Selbstrückstellungsschalter verbunden sind, halten Sie den Schalter 20 Sekunden lang gedrückt, bis alle Lichter die gleiche Helligkeit von 100 % haben. Die Anzahl der Dimmer, die mit demselben Selbstrückstellungsschalter verbunden sind, darf 25 nicht überschreiten, das Verbindungskabel des Selbstrückstellungsschalters darf nicht länger als 20 m sein.

Verschiedene Steuerungslösungen:



Kompatibel mit diesen 2,4G-RF-Fernbedienungen (separat erhältlich)




Automatische Übertragung (2,4G HF-Fernsignal)

Der Controller kann Fernsignale automatisch an einen anderen Controller übertragen, solange der Abstand zwischen den Lichtern 30 m beträgt. Die Reichweite der Fernbedienung ist unbegrenzt. (Achtung: Alle Controller müssen mit derselben Fernbedienung verbunden sein.)



2,4G RF Fernbedienung Anleitung


Anweisungen zum Verknüpfen von Codes



10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten oder einmal kurz „Link“ drücken.



Drücken Sie die Taste „I“ 3-mal innerhalb von 3 Sekunden.




Lichter blinken 3 Mal langsam, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Führen Sie die obigen Schritte erneut aus. (Hinweis: Eine erneute Verknüpfung mit einem verknüpften Licht ist nicht möglich.)


Anweisungen zum Aufheben der Codeverknüpfung



10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten oder einmal kurz „Link“ drücken.



Drücken Sie die Taste „I“ innerhalb von 3 Sekunden 5-mal kurz.



Wenn die Lichter 10 Mal schnell blinken, ist die Trennung erfolgreich.



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Führen Sie die obigen Schritte erneut aus. (Hinweis: Das Licht wurde nicht verbunden, die Trennung muss nicht erfolgen.)

Anleitung zur Steuerung per Smartphone-App

Netzwerkconfiguration (Unterstützt keinen 5G-Router)

1). Laden Sie die App [Tuya Smart] herunter und installieren Sie sie

Suchen Sie im Apple- oder Google Store nach [Tuya Smart] oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Bitte öffnen Sie die App und klicken Sie bei der ersten Verwendung auf die Schaltfläche „Registrieren“, um ein Konto zu erstellen. Melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto haben.



2). Netzwerkconfiguration

(1) Controller mit Stromversorgung verbinden.

(2) Prüfen, ob die Kontrollleuchte schnell blinkt (2 Blinkzeichen pro Sekunde).

Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu aktivieren:



- Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
- Controller 6 Mal aus- und wieder einschalten.

(3) Telefon mit dem WLAN-Heimnetzwerk im 2,4-GHz-Frequenzbereich verbinden.

(4) Homepage der App öffnen und oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „+“ klicken.




(5) Auf der linken Seite der Seite auf „Beleuchtung“ und dann auf „Lichtquelle (BLE+WLAN)“ klicken.

(6) Den Anweisungen der App folgen, um die Konfiguration abzuschließen.



App schaltet „Nicht stören“-Modus ein und aus (standardmäßig aktiviert)


Klicken Sie auf das Licht, das eingerichtet oder gruppiert werden soll--- klicken Sie auf „Mehr“--- klicken Sie auf „Einschaltverhalten“--- schalten Sie es ein oder aus




Anleitung zur Alexa-Sprachsteuerung

Bitte fügen Sie das Gerät zur [Tuya Smart]-App hinzu (Details finden Sie auf Seite 6) und folgen Sie dann den Schritten


- 1) Öffnen Sie die Alexa-App.
- 2) Klicken Sie unten rechts auf „Mehr“.
- 3) Klicken Sie auf „Skills & Games“.



- 4) Klicken Sie oben rechts auf „Suchen“.
- 5) Geben Sie „Smart life“ ein und suchen Sie




- 6) Klicken Sie auf die Fähigkeit „Smart Life“, folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen und die Sprachsteuerung zu starten




Anleitung zur Google Home-Sprachsteuerung

Bitte fügen Sie das Gerät zur [Tuya Smart]-App hinzu (Details finden Sie auf Seite 6) und folgen Sie dann den Schritten


- 1). Öffnen Sie die Google Home App.
- 2). Klicken Sie oben links auf „+“.




- 3). Klicken Sie auf „Gerät einrichten“



- 4). Klicken Sie auf „Funktioniert mit Google“



- 5) Klicken Sie oben rechts auf „ 🔍 “
- 6) Geben Sie „Smart life“ ein und suchen Sie
- 7). Klicken Sie auf die Fähigkeit „Smart Life“, folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen und die Sprachsteuerung zu starten



Aufmerksamkeit

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Fachmann sind, da es sonst beschädigt wird.
4. Bitte verwenden Sie das Licht nicht an Orten mit weitläufigen Metallflächen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Reichweite erheblich beeinträchtigt wird.



Made in China